

## OKI B432dnw のオートパワーオフの設定変更方法

OKIプリンターB432DNWにはECO機能が搭載されており、工場出荷時設定の状態ですら4時間放置すると、電源が切れてしまいます。プリンターの電源が切れている状態だと、結果用紙の印刷ができないので、下記の設定変更を行ってください。

1	プリンターをセットし、問題なくプリントアウトできるか確認してください。
2	操作パネルの▲または▼を数回押して「カンリシャヨウメニュー」を表示し、OKボタンを押します。
3	▲または▼を押して管理者用パスワードを入力し、OKボタンを押します。 工場出荷時のパスワードは「aaaaaa」です。 ※パスワード入力画面で▲ボタンを一回押すと「a」に変わるのでOKを押して進めてください。
4	▲または▼を押して「デンリヨクセツテイ」を表示し、OKボタンをクリックします。
5	「オートパワーオフ」を表示し、OKボタンを押します。
6	▲または▼を押して「ムコウ」を選択し、OKを押します。
7	オンラインボタンを押し、オンラインにします。